

Lees altijd voor het gebruik de volgende gebruiksaanwijzing:

## **GEBRUIKSAANWIJZING**

### **TERRAS-HEATER**

Til de ton zover omhoog totdat de uitvallende steun aan een van de onderstelbuizen naar buiten valt en laat de ton daarop rusten. Nu heeft u de handen vrij om de gasfles met drukregelaar te plaatsen en de slang aan te sluiten.

Let op!! Zie erop toe dat u de gas slang niet verdraait.

Til de ton iets op zodat u de steun terug kunt klappen en de ton kunt laten zakken.

#### **Ontsteking van de brander**

- Draai de kraan op de gasfles open
- Draai de regelknop naar de ontsteekstand (kleine vlam en sterretje symbool) en druk de knop geheel in en houd deze **CIRCA een minuut ingedrukt**. Het gas heeft nu alle tijd om door de slangen omhoog te komen en klik vervolgens op de ontstekingsknop met de rode ster. *(Mocht dit niet werken dan kunt u ook een lange lucifer gebruiken)* Houd de regelknop ingedrukt terwijl u de ontstekingsknop los laat. Houd de regelknop circa 20 sec. ingedrukt. Indien de brander is ontstoken kunt u de knop loslaten en de brander regelen. Als de brander voor de eerste keer aangestoken wordt nadat de gasfles gewisseld is, zal het aansteken wat langer kunnen duren omdat eerst alle lucht uit de slang moet.
- Draai de knop vervolgens in de gewenste stand tussen het symbool 'kleine vlam' en 'grote vlam'. **Dit luistert nog al nauw, dus doe dit met beleid zodat de regelknop niet afbreekt**
- **Let op!! Pet, brander, rooster en de buis tot aan het luchtdoorlaatrooster zijn HEET!!!!**

#### **Uitschakeling van de brander**

- Draai de regelknop op de stand met het sterretje *(let op: de brander blijft "aan"!!)*
- Draai de kraan op de gasfles dicht.

**LET OP: DE BRANDER EN PET ZIJN VAN METAAL EN BLIJVEN GEDURENDE EEN LANGE TIJD HEET, LAAT ALLES MINIMAAL 30 MINUTEN AFKOELEN!!**

**ROZEMA VERHUURBEDRIJF – DELFT**  
**WWW.ROZEMAVERHUUR.NL**  
**015 2124 313**