

Gebruiksaanwijzing Aubain-marie wagen

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

1. Algemene instructies

- De aubain-marie wagen en de gasfles moeten op een vlakke ondergrond worden geplaatst. Let erop dat de branders beschermd zijn tegen wind en dat er geen brandbaar materiaal in de buurt ligt.
- Bescherm de gasfles tegen directe zonnestrallen (plaats de fles niet in de volle zon).
- De gasfles moet verticaal geplaatst worden en beschermd worden tegen onvoorziene omvallen.
- De gasfles mag niet in huis bewaard worden en ook niet op plaatsen waar geen voldoende ventilatie aanwezig is. Tevens zodanig beschermen dat kinderen er niet bij kunnen komen.
- Stel het apparaat niet in werking zonder water in de waterbak.
- De aubain-marie niet verplaatsen wanneer het in werking is of als het toestel nog warm is.
- Draai de kraan op de gasfles altijd dicht als u de aubain-marie wagen niet meer gebruikt.

Waarschuwing: Sommige delen van de apparatuur kunnen heet worden. Houdt kinderen op afstand.

2. Gebruik

Vul de bak met water, liefst warm.

Aansluiting van de gasfles:

- Bevestig de drukregelaar aan de gasfles met de grote messing moer. Denk erom dat de rubber afdichtingsring in de moer aanwezig is. Draai de moer goed vast. Let op dit is een linkse schroefdraad. Controleer de verbindingen met zeepsop om eventuele lekken op te sporen.

Ontsteken van de gasbranders:

- Klep omhoog klappen of u kunt de klep voorzichtig verwijderen.
- De gaskraan van de gasfles een kwartslag openen. Draai één knop van de gasbrander een stukje open. U kunt nu via de onderzijde van de brander, de brander aansteken. **(gebruik het liefst hiervoor lange lucifers)**
- Plaats de klep weer voor de branders
- Plaats de inzetbakken in de ruimte, welke hiervoor bestemd is.

Het doven van de brander:

- Draai de knoppen van de branders een voor een dicht. (voorzichtig naar rechts.)
- Draai vervolgens de gaskraan van de gasfles goed dicht.

3. Onderhoud

(Na gebruik dient u het apparaat zelf te reinigen, anders zijn wij helaas genooddaakt u € 10 reinigingskosten in rekening te brengen)

- Na gebruik het water uit de bak halen. Let op; WATER KAN NOG HEET ZIJN. Gemorst voedsel of gemorste soep moet onmiddellijk van alle uitwendige oppervlakken verwijderd worden.

De roestvrijstalen aubain-marie inzetbak en de deksel zijn geschikt voor de afwasmachine.

- Reinig de brander alleen als deze uit is en afgekoeld. Het reinigen geschiedt het beste met een vochtige doek en wat zeepsop. Gaarne opletten dat er geen water en zeep in de brander komen, dit kan leiden tot verstoppingen.

4. Mogelijke storingen

Ondanks de nauwe controle op functioneren van uw aubain-mariewagen kunnen zich derhalve storingen voordoen;

Mogelijke oorzaak:

Brander wil niet aanspringen:

- drukregelaar defect
- gasfles leeg
- gas slang geknikt
- sproeier verstopt **

Brander brandt niet volledig:

- gasfles (bijna) leeg
- slang geknikt
- kraan op gasfles niet helemaal open.
- hoofdsproeier verstopt **
- gaskraan defect

Noot! **

Ook kan het voorkomen dat dit is gebeurd tijdens het transport is.

Waarschuwingen

- Bij dit model brander wordt de regeling van de primaire lucht volgens wettelijk voorschriften tijdens de fabricage en keuring vastgesteld en uitgevoerd. Het is ten strengste verboden deze positie van de luchttoevoerschroef te wijzigen of deze te verwijderen! Deze schroef is verzegeld.
- Verder mag u onder geen beding wijzigingen aanbrengen aan de brander. Reparatie aan de brander zal slechts in zijn eigen werkplaats van Rozema Verhuurbedrijf worden verricht.
- Het verwisselen van de gasfles moet gebeuren ver verwijderd van warmte- en ontstekingsbronnen. Let op dat u eerst alle kranen dichtdraait.

Rozema Verhuurbedrijf, Delft

GECONTROLEERD:

DATUM: