

Gebruiksaanwijzing

Friteuse

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

1. Aansluiten:

- Stop de randaarde stekker in en geaard 230V. Vermijdt overbelasting, en schakel de apparatuur na gebruik uit door de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Tijdens het bijvullen of schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen.
- De elektrische installatie dient te voldoen aan de nationale en plaatselijke geldende voorschriften

Belangrijk!

*Zorg altijd voor voldoende olie of vet in de bak!
Controleer dit regelmatig ook tijdens gebruik.*

Let op!

Alleen vloeibaar vet in friteuse!

2. Gebruik:

Voor het gebruik vullen met voldoende vet. Na gebruik de deksel op de friteuse plaatsen. Dit voorkomt veroudering van het vet. Maximaal te bereiken temperatuur van 205 graden Celsius.

Wanneer de thermostaat op 0 staat brandt het rode controle lampje. Draai de thermostaat knop naar het gewenste temperatuurbereik. Het groene lampje controle lampje gaat aan. Wanneer de gewenste temperatuur bereikt is gaat het groene controlelampje uit.

Noot!

Bij het niet functioneren van het apparaat kan dat de volgende oorzaken hebben:

- *Element defect*
- *Maximaal beveiliging is uit geschakeld doordat het apparaat te heet geworden is. (oorzaak bijvoorbeeld onvoldoende vet in de bak)*
- *Het bedienpaneel met element zit niet juist in de bak geplaatst. (element werkt niet meer zodra deze uit de bak is verwijderd is)*

3. Thermische beveiliging

Voordat u het apparaat reset moet u eerst de stekker uit de wandcontactdoos nemen! Het toestel is voorzien van een thermische beveiliging. Mocht deze gewerkt hebben dan is het toestel uitgeschakeld (het lampje in de schakelaar blijft echter wel branden!) Om het toestel weer bedrijfsklaar te maken dient na afkoeling de reset knop aan de bovenzijde van het toestel worden ingedrukt (Rood dopje eerst losdraaien en wit pennetje indrukken). Die zich bevindt naast de thermostaat knop. Werkt het toestel dan nog niet raadpleeg dan Rozema Verhuurbedrijf.

Noot!

Ook kan het voorkomen dat deze beveiliging tijdens transport is ingeschakeld. Handel dan zoals hierboven is beschreven.

3. Onderhoud adviezen:

(Na gebruik dient u het apparaat zelf te reinigen, anders zijn wij helaas genoodzaakt u €10 reinigingskosten in rekening te brengen)

- Verwijder voor het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact.
- Bij intensief gebruik regelmatig het vet zeven
- De apparatuur nooit in water of andere reinigingsvloeistoffen dompelt.
- De apparatuur met een licht vochtige doek reinigt.
- Gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen.
- Vermijd voor zover mogelijk contact met water bij elektrische componenten.
- Apparaat is voorzien van een unieke koude zone waardoor het vet aanzienlijk langer mee zal gaan.
- Indien het vet gaat schuimen dient u dit te vervangen.

Rozema Verhuurbedrijf, Delft