

Gebruiksaanwijzing Gasbarbecue

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.

1. Algemene instructies

- Zorg dat de gaslang niet geknikt is.
- De barbecue uitsluitend geschikt voor gebruik buitenshuis.
- Houdt de barbecue weg bij licht ontvlambare materialen.
- Verplaats de barbecue niet tijdens gebruik.
- Draai de kraan op de gasfles altijd dicht als u de barbecue niet meer gebruikt.
- Het aanbrengen van modificaties aan de apparatuur is gevaarlijk en niet toegestaan.
- De barbecue dient zoveel mogelijk waterpas te staan.
- **Pas de barbecue op een windvrije plaats**
- Gasflessen, ook lege; altijd rechtop bewaren.
- Stel het apparaat niet in werking zonder water in de waterbak.

Waarschuwing: Sommige delen van de apparatuur kunnen heet worden. Houdt kinderen weg bij de barbecue.

2. Gebruik

Aansluiting van de gasfles:

- Bevestig de drukregelaar aan de gasfles met de grote messing moer. Denk erom dat de rubber afdichtingsring in de moer aanwezig is. Draai de moer goed vast. Let op dit is een linkse schroefdraad. Controleer de verbindingen met zeepsop om eventuele lekken op te sporen.

Ontsteken van de gasbarbecue:

- Plaats het bovenrooster op de barbecue.
- Draai de knop op de lage stand. Blijf de knop indrukken en druk enkele malen op de ontstekingsknop tot de branders volledig vlam geven. Blijf de knop nog circa 10 seconden ingedrukt houden. De brander zal nu blijven branden. Indien er geen ontstekingsknop aanwezig is, gebruik dan voor het aansteken van de branders lange lucifers.

Het doven van de brander:

- Draai de knop geheel naar rechts.
Let op! Na het doven ca. 10 minuten wachten alvorens de branders opnieuw te ontsteken.

Noot!

Na het doven van de branders altijd de regelaar op de gasfles dichtdraaien!

3. Indien uw barbecue uitgerust is met een bakplaat

- Verwijder het bovenrooster en plaats de plaat boven de branders. Besprenkel de plaat royaal met zout (ongewenste stoffen zoals olie, vet en vuil zullen in het zout trekken).
- Verwarm hierna de bakplaat. Houdt de plaat enkele minuten op temperatuur. Na het afkoelen kunt u de pan met heet water afspoelen en met een doek drogen. Daarna is de poffertjes-/ bakplaat klaar voor gebruik.

Let op!

Houdt de plaat ten alle tijde licht ingeplet om oxydatie te voorkomen.

Belangrijk!

Indien u de poffertjes- of bakplaat gebruikt dient u de vetopvangbak (waterbak) en het onder- en bovenrooster beslist te verwijderen. Wanneer u dit niet doet, ontstaat er een warmtestuwing waardoor de apparatuur beschadigd wordt.

4. Onderhoud

(Na gebruik dient u het apparaat zelf te reinigen, anders zijn wij helaas genoodzaakt u € 10 reinigingskosten in rekening te brengen)

- Na elk gebruik: - bovenrooster goed reinigen
- roestvrijstalen branderbak reinigen

5. Mogelijke storingen

Ondanks de nauwe controle op functioneren van uw barbecue kunnen zich derhalve storingen voordoen;

Mogelijke oorzaak:

- | | |
|-------------------------------|---|
| Brander wil niet aanspringen: | - ontsteking defect -
- thermokoppel defect
- bougie vuil
- drukregelaar defect
- gasfles leeg
- gaslang geknikt
- sproeier verstopt ** |
| Brander brandt niet volledig: | - gasfles (bijna) leeg
- slang geknikt
- kraan op gasfles niet helemaal open.
- hoofdsproeier verstopt **
- gaskraan defect |

Noot! **

Ook kan het voorkomen dat dit is gebeurd tijdens het transport is. Tijdelijke oplossing is om de barbecue naar achter te kantelen, zodat kleine stofdeeltjes niet langer de gassproeier verstopten.

Rozema Verhuurbedrijf, Delft

GECONTROLEERD:

DATUM: