

Gebruiksaanwijzing elektrische soepverwarmer

Specificaties

| | |
|----------|------------------|
| Inhoud | : 10 liter |
| Spanning | : 220 ~ 240V AC |
| Stroom | : 1.8 ~ 1.9 AMP |
| Wattage | : 400 ~ 450 WATT |

De soepverwarmer is een type met vloeistofverwarming, d.w.z. dat de mantel elektrisch verhit wordt, waardoor op zijn beurt de soep warmgehouden wordt.

De hoofdfuncties van de soepverwarmer:

- 1) DEKSEL MET TWEE HANDVATEN – gebruik het gescharnierde deksel alleen voor het opdienen. Gebruik beide handvaten om het deksel van de soepverwarmer te verwijderen.
- 2) DRAAGRING EN BAIN-MARIE – de draagring is bedoeld om de hete soep in de bain-marie te vervoeren van de keuken naar het restaurant. Gebruik de draagring om de bain-marie uit de soepverwarmer te tillen of daarin aan te brengen. Vul niet verder dan tot aan de merklijn (ongeveer 10 liter) die op de bain-marie staat aangegeven.
- 3) TEMPERATUURREGELING – de soepverwarmer is ontworpen om de soep op een temperatuur van 80°C ongeveer 10°C te houden in de maximum stand. Wanneer de temperatuur bijvoorbeeld 20°C verlaag wordt, komt de soep op de tafel bij een temperatuur van ongeveer 60°C. Na een korte wachttijd daalt de temperatuur van de soep tot een drinkbare 30°C-50°C, afhankelijk van de temperatuurtolerantie van de individuele persoon. Verlaag de temperatuur via de temperatuurknop wanneer een lagere instelling wenselijk is.
- 4) WATERMANTEL – om de wachttijd te verkorten kan heet water gebruikt worden. Wanneer koud water gebruikt wordt, moet de verwarmer ongeveer 20 minuten de tijd gegeven worden om heet te worden, voordat de bain-marie met hete soep gevuld wordt.

WAARSCHUWING!!

- **Het apparaat nooit in water onderdompelen.**
- **Gebruik ongeveer 1 liter water. Niet tot boven de merklijn vullen.**
- **Stel niet in werking met een lege watermantel. Wanneer meer dan één soepverwarmer op het stopcontact wordt aangesloten, moet een bevoegde elektricien geraadpleegd worden.**
- **Gemorst voedsel of gemorste soep moet onmiddellijk van alle uitwendige oppervlakken verwijderd worden. De roestvrijstalen bain-marie en het deksel zijn geschikt voor de afwasmachine. De watermantel en de draagring moeten met een vochtige doek met zeep schoongeveegd worden.**
- **Dit apparaat moet geaard worden. Alleen voor gebruik binnenshuis.**