

Gebruiksaanwijzing Heetwaterapparaat

1. Algemeen

- Dompel het toestel nooit onder water.
- Schakel het toestel nooit in zonder water.
- Schakel het toestel uit als voor langere niet wordt getapt, dit om overmatige dampvorming te voorkomen.
- Voorkom dat bij het schoonmaken of ontkalken van de binnenzijde van de ketel de thermostaatvoeler uit de rubber tule wordt gedrukt.
- **Het toestel dient uitsluitend op een gearde wandcontactdoos te worden aangesloten.**

2. Installatie

- a. Reinig de binnenkant van de ketel met een niet schurend afwasmiddel voordat het toestel in gebruik wordt genomen,
- b. Plaats het toestel recht op een stevige vlakke ondergrond,
- c. Steek de stekker in een **gearde wandcontactdoos** (let er hier op dat de schakelaar uit staat).

Het toestel is nu geschikt voor gebruik.

3. Gebruik

Waarschuwing!

De buitenkant van het toestel wordt tijdens het gebruik heet. Dus niet aanraken!

- a. Vul de ketel met water tot ca. 2 cm onder de rand,
- b. Plaats het deksel op het toestel,
- c. Zet het toestel aan door middel van de schakelaar (het lampje in de schakelaar dient nu te gaan branden).

Vanaf het moment dat het groene signallampje gaat branden is het water op temperatuur.

4. Heet water schenken

Noot!

Per keer kan maximaal 2.5 liter water worden getapt.

- a. Houd een kopje of beker onder de uitloop van de tapkraan,
- b. Druk de hendel iets naar beneden zodat het hete water gaat lopen en laat deze weer los op het moment dat het kopje of de beker vol is.

5. Onderhoud

De buitenzijde van het toestel afnemen met een

natte zachte doek eventueel met een niet schurend reinigingsmiddel en daarna met een droge zachte doek afdrogen.

6. Ontkalken

Noot!

Het toestel dient afhankelijk van de hardheid van het water en gebruikintensiteit regelmatig ontkalkt te worden.

- a. Vul het toestel voor 2/3 deel met water,
- b. Voeg het ontkalkingsmiddel toe,
- c. Laat de oplossing op temperatuur komen,
- d. Laat de oplossing ca.1 uur inwerken,
- e. Neem de stekker uit de wandcontactdoos,
- f. Giet het toestel geheel leeg,
- g. Spoel het meerdere malen om,
- h. Reinig de binnenzijde van de ketel en de tapkraan met een afwasmiddel,
- i. Spoel de ketel nogmaals om.

Het toestel is nu weer geschikt voor gebruik.

7. Thermische beveiliging

Let op!

Voordat het toestel gereset wordt eerst de stekker uit de wandcontactdoos nemen

Het toestel is voorzien van een thermische beveiliging. Mocht deze gewerkt hebben dan is het toestel uitgeschakeld (het lampje in de schakelaar blijft dan echter wel branden!). Om het toestel weer bedrijfsklaar te maken dient na afkoeling de resetknop aan de onderzijde van het toestel te worden ingedrukt. Werkt het toestel dan nog niet, raadpleeg dan uw dealer.

Noot!

Ook kan het voorkomen dat deze beveiliging tijdens het transport is uitgeschakeld. Handel dan zoals hierboven is beschreven.

8. Technische gegevens

Professional Hot-Tap 5 HWA

Watervulling	handmatig
Inhoud	5 liter
Max. taphoeveelheid	2.5 liter
Opwarmtijd voor 5 liter	ca. 15 min.
Opwarmtijd voor 2.5 liter	ca. 7 min.
Spanning	220-240 Volt
Vermogen	2000 Watt

**Rozema Verhuurbedrijf - Delft
015-212 43 13**