

Gebruiksaanwijzing Koffiepercolator 40, 80 en 110 kops

De Daalderop Professional is een kwaliteitsproduct dat u bij het juiste gebruik lang genoeg zal geven. Hij neemt u het werk van het zetten van voortreffelijke koppen koffie geheel uit handen en houdt tevens de koffie op de juiste temperatuur. Het apparaat van 40 kops is geschikt voor het zetten van minimum 20 en maximum 40 koppen koffie. De uitvoering van 80 kops is geschikt voor het zetten van minimum 40 en maximum 80 koppen koffie. En de uitvoering van 110 kops is geschikt voor het zetten van minimum 60 en maximum 110 koppen koffie.

1. Algemene wenken

- Na het afnemen van de deksel vindt u de filterbak. Deze filterbak rust op een stijgbuis met een ronde voet. Deze voet moet tijdens het koffiezetten altijd nauwkeurig in de daartoe bestemde bodemholte rusten.
- Bij het peilglas bevinden zich hoeveelheidsaanduidingen voor het water, nodig voor het zetten van 40, 60, 80 of 110 koppen koffie.
- Was de ketel beslist vóór het eerste gebruik zorgvuldig schoon met afwasmiddel evenals de stijgbuis en het filter. Dompel het koffiezetapparaat hierbij **nooit** onder water. Dit zou de inwendige delen beschadigen. Spoel goed na met water. Langslopend water kan geen kwaad.
- Indien nodig kan het peilglas inwendig met een tuitenragertje of pijpenreiniger worden schoongemaakt. Men verwijdert hiertoe de afsluitkap van de bovenzijde van de peilglashouder door deze kap omhoog te trekken. Daarna trekt men het peilglas aan de bovenzijde iets naar voren en daarna omhoog. Bij de montage van het peilglas dient dit aan de onderzijde – bij de afgeschuinde kanten – te worden bevochtigd, zodat men het peilglas makkelijk in de o-ring kan schuiven. De kraan kan gemakkelijk worden schoongemaakt. Het binnenwerk van de kraan komt vrij wanneer men met de hand de kunststof ring onder de kraanhendel losdraait. Na het schoonmaken deze ring tegen de veerdruk in – hierbij moet de kraanhendel omhoog staan – naar beneden drukken en met de hand goed vastdraaien.

2. Gebruiksaanwijzing

Afhankelijk van het aantal te zetten koppen koffie de juiste hoeveelheid koud water (af te lezen op het peilglas) in de ketel doen.

1. Doe de juiste hoeveelheid gemalen koffie in de filterbak. Gebruik per te zetten kop 6 gram grove maling.
2. Sluit de filterbak goed af met de filterdeksel.
3. Plaats de stijgbuis met filter in de ketel en wel zo, dat de voet in de bodemholte rust. **Dit is zeer belangrijk!** Nadat het deksel op het koffiezetapparaat is geplaatst kan het toestel op een wandcontactdoos worden aangesloten. Het automatisch koffiezetten begint nadat de schakelaar is ingedrukt. Een lampje in de schakelaar geeft aan dat het toestel in bedrijf is. Na ca. 25 minuten (bij 40 koppen koffie), ca. 40 minuten (bij 80 koppen koffie) tot ca. 45 minuten (bij 110 koppen koffie) is de koffie klaar en gaat het controle lampje branden. De koffie wordt nu ook automatisch warm gehouden.
4. Na korte tijd, in verband met het uitdruppelen van het filter kunt u nu koffie tappen door de hendel van de kraan naar beneden te drukken. Bij het tappen blijft, zolang het toestel rechtop staat, altijd een kleine hoeveelheid koffie in de ketel achter. Nadat het toestel is uitgeschakeld kan, door het apparaat iets voorover te kantelen, deze laatste hoeveelheid koffie worden getapt.

3. Onderhoud

- Houdt de binnenzijde van het koffiezetapparaat (ook bodem en holte) goed schoon. Nu en dan schuren met een zacht schuurmiddel en een pannenspons en daarna grondig uitspoelen met water is aan te bevelen. De ketel is geheel van roestvrijstaal, hij kan er tegen!
- Houd ook de stijgbuis met voetje schoon, regelmatig met de vaat meewassen voorkomt aanslag. Mocht na verloop van tijd toch aanslag in en op het voetje zijn gekomen, maak het dan grondig schoon met een stevige borstel en een schuurmiddel. Grondig naspoelen.

4. Thermische beveiliging

Let op!

Voordat het toestel gereset wordt eerst de stekker uit de wandcontactdoos nemen.

Het toestel is voorzien van een thermische beveiliging. Mocht deze gewerkt hebben dan is het toestel uitgeschakeld (het lampje in de schakelaar blijft dan echter wel branden!). Om het toestel weer bedrijfsklaar te maken dient na afkoeling de resetknop aan de onderzijde van het toestel te worden ingedrukt. Werkt het toestel dan nog niet, raadpleeg dan uw dealer.

Noot!

Ook kan het voorkomen dat deze beveiliging tijdens het transport is uitgeschakeld. Handel dan zoals hierboven is beschreven.